

DÉSIGNATION COMMERCIALE

DÉCIREUR

DÉFINITION

Dégraissant actif pour nettoyer les meubles encrassés.
Il dissout les vieilles couches de cire sans agresser les vernis et permet dans certains cas d'éviter le décapage.

NATURE DU PRODUIT

Mélange de solvants dégraissants.

DOMAINES D'UTILISATION

Nettoyage des surfaces cirées ou encaustiquées.

CARACTÉRISTIQUES

Préparation liquide.
Ne décolore pas le bois.
N'attaque pas les vernis.
Densité : 0.90.
Surface couverte : 15 à 20 m²/l.

APPLICATION

LAINES D'ACIER – COTON À MÉCHER.

Dans un local bien aéré :

Sur bois sales : Appliquer le DECIREUR avec du coton à mécher. Frotter doucement puis nettoyer les résidus avec un chiffon propre.

Sur bois encrassés : Travailler la surface dans le sens des fibres du bois avec de la laine d'acier N°0 imprégnée de DECIREUR puis nettoyer les résidus avec un chiffon propre.

Sur moulures et sculptures : Utiliser un pinceau ou une brosse pour accéder au fond des creux puis nettoyer les résidus avec un chiffon propre.

Laisser sécher la surface avant d'appliquer une nouvelle finition.

CONSEIL(S)

Laisser agir 1 à 5 minutes le DECIREUR avant de ressuyer la surface pour que le solvant puisse bien dissoudre les graisses.

FINITIONS POSSIBLES

Après séchage complet (48 heures) : CIRE BRIL' LUX - MATINE LUXOR

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l - 25 l.



Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.