

PATINER

DÉSIGNATION COMMERCIALE

BLANC À CERUSER

NATURE DU PRODUIT

Blanc pigmentaire dispersé dans des liants cellulosiques.

DILUANT/NETTOYAGE

DILUANT 9.

DOMAINES D'UTILISATION

Cérusage des bois à pores profonds dont il souligne et rehausse le dessin (chêne, frêne, châtaignier...).

Attention : Les essences comme le hêtre ou le pin donneront un résultat d'aspect patiné blanc, essuyé ou délavé, puisque la céruse ne pourra pas s'accrocher dans les pores.

CARACTÉRISTIQUES

Séchage rapide.
Céruse couvrante, concentrée en pigments.

APPLICATION

COTON À MÉCHER.

Bien agiter le produit avant utilisation.

Avant application, ouvrir les pores du bois à l'aide d'une brosse en laiton. Poncer et dépoussiérer. Appliquer le blanc à céruser en mouvements rotatoires. Après séchage (2 heures), poncer soigneusement à la laine d'acier N°0. Renouveler l'opération si les pores ne sont pas suffisamment remplis.

CONSEIL(S)

Pour varier les effets décoratifs, on peut teinter le BLANC À CERUSER avec les teintures KARDIX, jusqu'à 30 % maximum, selon l'intensité du ton à obtenir.

FINITIONS POSSIBLES

VERNIS PURACRIL - HYDRO PU-ACRYL - CIRE BRIL'LUX

CONDITIONNEMENT

500 ml - 1 l - 5 l.

 **Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.**